

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



Professional Silk Curling Wand
CI96W1



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е горещ. Пазете от деца по всяко време.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.

 Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, извадете щепселя от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Опасност от изгаряне. Съхранявайте уреда на място недостъпно за малки деца, особено по време на употреба и докато се охлажда.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към захранването.
- Винаги поставяйте уреда със стойката му, ако има такава, върху устойчива на топлина, стабилна равна повърхност.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.



- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда. Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Копринено керамично конично тяло | 6. Студен връх |
| 2. Копче за включване / изключване | 7. Стойка |
| 3. Контрол на температурата | 8. Топлоустойчива торбичка |
| 4. Дисплей за температурата | 9. Топлоустойчива ръкавица |
| 5. Функция за заключване на температурата | 10. Въртящ се кабел |

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бързо загряване - готова за употреба за 30 секунди.
- Автоматично предпазно изключване - това устройство ще се изключи само ако не е натиснат бутон или е оставено включено след 60 минути.
- Мултиволтаж: за дома или в чужбина. При 120V времената и температурите могат да варират.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и сресана.
- Разделете косата преди оформяне. Първо оформете долните слоеве.
- 1. Включете машата и натиснете и задръжте бутона, за да я включите.
- 2. Когато машата е свързана с контакта, но не е включена, символът за заключване  ще се появи, за да покаже, че е в режим на готовност.
- 3. Първо започнете да оформяте при по-ниски температури. Изберете подходяща температура за вашия тип коса, като използвате контролите отстрани на продукта.
- 4. Бутонът „+“ ще увеличи температурата, а бутонът „-“ ще намали температурата.

Препоръчителни температури

Температура	Тип коса
120°C - 170°C	Тънка / фина, повредена или изрусена коса
170°C - 200°C	Нормална, здрава коса
200°C - 220°C	Гъста и трудна за оформяне коса

5. Дисплеят с температурата ще мига, докато се достигне избраната температура.
6. Работейки кичур по кичур, дръжте за дръжката с коничното тяло надолу и увийте част от косата около нагрятото тяло.
7. Изчакайте около 10 секунди, за да се образува къдрицата
8. Развийте косата и освободете къдрицата.
9. Повторете това по цялата глава, за да създадете колкото искате къдрици.

10. След употреба, натиснете и задръжте бутона за изключване и извадете от контакта.

Функция за заключване на температурата

- Задайте желаната температура, като натиснете бутоните +/- и заключете настройките, като натиснете бутона „-“ за 2 секунди.
- На дисплея за температурата ще се появи символ „катинар“.
- За да отключите настройките, натиснете и задръжте отново бутона „-“ за 2 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избършете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.