

Инструкции за безопасност

▣ Прочетете това ръководство, преди да използвате този уред.

Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на указанията и инструкциите, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или нараняване.

▣ Употребата по предназначение на този уред е обяснена в това ръководство. Използването на аксесоари, различни от препоръчаните в това ръководство, може да представлява риск от нараняване.

▣ Винаги проверявайте дали мрежовото напрежение отговаря на напрежението на табелката с данни.

▣ Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

▣ Уредът трябва да се постави на равна, суха повърхност на разстояние най-малко 1,5 метра от източник на топлина или вода.

▣ Необходимо е изключително внимание, когато електрическият сушилник се използва от или близо до деца или когато се използва от лица с ограничени физически способности.

▣ Винаги изключвайте електрическия сушилник от контакта, когато не го използвате. Когато не се използва винаги съхранявайте на сухо място.

▣ Не работете с електрически сушилник с повреден кабел или щепсел. Върнете сушилника в оторизиран сервиз за проверка, електрическа или механична настройка или ремонт.

▣ Не използвайте на открито.

▣ Никога не поставяйте електрическият сушилник в баня или тоалетна.

▣ За да изключите електрическият сушилник, извадете щепсела от контакта, никога не използвайте захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта.

▣ Не поставяйте и не позволявайте чужди предмети да навлизат във вентилация или отвор, тъй като това може да причини токов удар, пожар или да повреди електрическият сушилник.

▣ Не го използвайте на места, където се съхраняват бензин, бои или запалими течности.

▣ Не зареждайте повече от 5 кг дрехи на всяко ниво на сушилнята.

▣ Не е подходящ за големи юргани, които покриват цялата повърхност, тъй като това може да доведе до прегряване на уреда.

▣ Този уред е предназначен за сушене за домашна употреба и за сушене на текстилни изделия, изпрани във вода. Не използвайте за други цели.

▣ Този уред трябва да се използва само в исправено положение.

- ☑ Уверете се, че уредът е изстинал, преди да го приберете.
- ☑ Тази сушилня за дрехи е предназначена за употреба в дома.
- ☑ Захранващият кабел не може да бъде сменен. Ако кабелът е повреден, уредът трябва да се изхвърли за скрап.
- ☑ Прочетете внимателно инструкциите преди работа и ги запазете за бъдещи справки.

Спецификации

Напрежение: AC220-240V

Честота: 50Hz

Номинална мощност. 300 W

Размер на продукта: 1440 x 730 x 680 мм прибл.

Характеристики

1. Бутон/ключ за включване/изключване

Инструкции за сглобяване

Моля, следвайте този процес, когато настройвате/затваряте електрическия сушилник.

☑ За да настроите, първо отворете долния слой, последван от средния слой и накрая горния слой

☑ За да затворите, първо затворете горния слой, последван от средния слой и накрая долния слой

☑ Тази процедура, ако се следва, ще предпази пантата от повреда.

Забележка: Когато рафтовете се отворят, те естествено намират желаната хоризонтална позиция

ВАЖНО: Ако принудите рафта да се завърти на повече от 90° градуса, ще счупите уреда и може да анулирате всяка съществуваща гаранция.

Инструкция за експлоатация

☑ Моля, прочетете внимателно инструкциите за инсталиране, за да разберете как да настроите вашия електрически сушилник.

☑ Преди да настроите електрическият сушилник, се уверете, че е изключен и не е свързан към електрическата мрежа.

☑ След като електрическият сушилник е настроен, свържете го към електрическата мрежа, като поставите щепсела в електрически контакт, който отговаря на напрежението, посочено на табелката с данни на уреда.

☑ Натиснете превключвателя на захранването, за да го включите. Индикаторът за захранване на уреда ще светне и вашият уред ще започне да загрява.

☐ За да изключите уреда, натиснете превключвателя на изкл. и светлинният индикатор за захранване ще изгасне. Вашият уред ще започне да се охлажда.

Моля, обърнете внимание: Този уред е предназначен само за употреба на закрито.