

Указания за употреба

1. Комплектът включва


А) Основно тяло:



Б) Два джойстика, работят с по 2 батерии AAA (не са включени в комплекта) с бутон on / off



В) USB кабел Type B, USB трансмитър



Г) HDMI удължител



2. Включване на конзолата:


А) USB трансмитърът се включва към основното тяло



Б) USB кабелът се включва към основното тяло



В) Основното тяло се включва към телевизор или монитор с или без HDMI удължителя




Г) Основното тяло се включва посредством USB кабела към USB порт в работещо устройство – телевизор, монитор, компютър, лаптоп и т.н. (снимката от примера е към лаптоп)



Или към електрическата мрежа посредством адаптер(не е включен в комплекта)



Д) Зарежда се Loading екран, след който се зареждат и менютата на конзолата



3. Включване на джойстик:

А) Слагат се две AAA батерии (не са включени в комплекта)



Б) Бутонът ON/OFF трябва да е на ON



В) Натиснете MODE, отред ще започнат да мигат червена и зелена светлина. След няколко секунди джойстикът ще се сдвои с конзолата и сте готови за игра 😊

