

Инструкция за Монтаж-/Експлоатация

Чугунено барбекю Модел: R51720A

Прочетете тези инструкции преди употреба!




Съдържание на комплекта:

No	Снимка	Описание	Брой	No	Снимка	Описание	Брой
1		Вентилационен отвор	1 X	8		Горна част на съда	1 X
2		Долната част на барбекюто	1 X	9		Решетка за готвене	1 X
3		Крак	3 X				
4		Дървена дръжка	4 X	A		Винчета M5X18MM	24 X
5		Средна част на съда	1 X	B		Гайка M5	24 X
6		Скара за дървени въглища	1 X				
7		Поддържаща рамка на решетка за готвене	3 X				

ВНИМАНИЕ!

Въпреки че са положени всякакви усилия за премахване на остри ръбове по барбекюто, трябва да бъдете внимателни при работата с барбекюто, за да предотвратите евентуални наранявания.



МОНТАЖ:

- 1) Сглобете краката (3 броя) като ги прикрепите към дъното на долната част на съда (2) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 2) Прикрепете вентилационния отвор (1) към долната част на съда (2) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 3) Сглобете 2 броя дървена дръжка (4) от страни за средната част на съда (5) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 4) Сглобете средна част на съда (5) към долната част на съда (2) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 5) Сглобете поддържащата рамка за скара за готвене (7) към горната част на съда (8) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 6) Сглобете горна част на съда (8) отгоре за средата на съда (5) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 7) Сглобете 2 броя дървена дръжка (4) към решетката за готвене (9) с помощта на винт (А) и гайка (В).
- 8) Поставете скара за дървени въглища (6) в горната част на съда (8).
- 9) Поставете готварската скара (9) в поддържащата рамка за готварската скара (7).

Assembly-/Operation
Model: R51720A
Read these instructions before use!




Packing list

No	Picture	Description	QTY	No	Picture	Description	QTY
1		Air vent	1 X	8		Upper of fire pan	1 X
2		Lower of fire pan	1 X	9		Cooking grid	1 X
3		Leg	3 X				
4		Wooden handle	4 X	A		Screw M5X18MM	24 X
5		Middle of fire pan	1 X	B		Nut M5	24 X
6		Charcoal grid	1 X				
7		Support frame of cooking grid	3 X				

WARNING!

While every effort has been made in removing any sharp edges of the barbecue, care must be taken in handling the barbecue to prevent accidental injuries.



ASSEMBLY:

- 1) Assembled Leg (3) on the bottom of Lower of fire pan (2) using screw (A) and nut (B).
- 2) Attached Air vent (1) to Lower of fire pan (2) using screw (A) and nut (B).
- 3) Assembled 2PCS Wood handle (4) to the side for Middle of fire pan (5) using screw (A) and nut (B).
- 4) Assembled Middle of fire pan (5) to Lower of fire pan (2) using screw (A) and nut (B).
- 5) Assembled Support frame of cooking grill (7) to Upper of fire pan (8) using screw (A) and nut (B).
- 6) Assembled Upper of fire pan (8) on the top for Middle of fire pan (5) using screw (A) and Nut (B).
- 7) Assembled 2PCS Wood handle (4) to Cooking grill (9) using screw (A) and nut (B).
- 8) Placed Charcoal grill (6) inside Upper of fire pan (8).
- 9) Placed Cooking grill (9) into Support frame of cooking grill (7).

Instrucțiuni de instalare/funcționare

Grătar din fontă Model: R51720A

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare!




Conținutul kitului:

No	Imagine	Descriere	Bucăți	No	Imagine	Descriere	Bucăți
1		Orificiu de ventilație	1 X	8		Partea superioară a vasului	1 X
2		Partea inferioară a grătarului	1 X	9		Grilă de gătit	1 X
3		Picior	3 X				
4		Mâner din lemn	4 X	A		Șuruburi M5X18MM	24 X
5		Partea de mijloc a vasului	1 X	B		Piuliță M5	24 X
6		Grila cu cărbune de lemn	1 X				
7		Rama de susținere a grătarului de gătit	3 X				

ATENȚIE!

Deși s-au depus toate eforturile pentru a elimina orice margini ascuțite de pe grătar, trebuie să aveți grijă atunci când manipulați grătarul pentru a preveni eventualele răniri.



INSTALARE:

- 1) Asamblați picioarele (3 bucăți), fixându-le la partea inferioară a fundului recipientului (2) cu ajutorul șurubului (A) și al piuliței (B).
- 2) Atașați orificiul de ventilație (1) la partea inferioară a recipientului (2) cu ajutorul șurubului (A) și al piuliței (B).
- 3) Asamblați cele 2 bucăți de mâner de lemn (4) lateral pentru partea mijlocie a recipientului (5) folosind șurubul (A) și piulița (B).
- 4) Asamblați partea mijlocie a recipientului (5) la partea inferioară a recipientului (2) cu ajutorul șurubului (A) și al piuliței (B).
- 5) Asamblați rama de susținere a grătarului de gătit (7) la partea superioară a aragazului (8) cu ajutorul șurubului (A) și al piuliței (B).
- 6) Asamblați partea superioară a recipientului (8) la mijlocul recipientului (5) cu ajutorul șurubului (A) și al piuliței (B).
- 7) Asamblați cele 2 bucăți de mâner din lemn (4) la grătarul de gătit (9) cu ajutorul șurubului (A) și al piuliței (B).
- 8) Așezați grătarul cu cărbuni din lemn (6) pe partea superioară a vasului (8).
- 9) Introduceți grătarul de gătit (9) în cadrul de susținere a grilei de gătit (7).


Οδηγίες Εγκατάστασης/Λειτουργίας

Μπάρμπεκιου από χυτοσίδηρο Μοντέλο: R51720A

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση!




Περιεχόμενα του σετ:

αριθ.	Φωτογραφία	Περιγραφή	Αριθμός	αριθ.	Φωτογραφία	Περιγραφή	Αριθμός
1		Άνοιγμα αερισμού	1 X	8		Άνω μέρος του δοχείου	1 X
2		Κάτω μέρος του μπάρμπεκιου	1 X	9		Σχάρα μαγειρέματος	1 X
3		Πόδι	3 X				
4		Ξύλινη λαβή	4 X	A		Βίδες M5X18MM	24 X
5		Μέση μέρος του δοχείου	1 X	B		Παξιμάδι M5	24 X
6		Σχάρα για ξυλοκάρβουνα	1 X				
7		Πλαίσιο στήριξης της σχάρας μαγειρέματος	3 X				

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη των αιχμηρών άκρων στο μπάρμπεκιου, πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό του μπάρμπεκιου για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- 1) Συναρμολογήστε τα πόδια (3 κομμάτια) στερεώνοντάς τα στο κάτω μέρος του κάτω μέρους του δοχείου (2) χρησιμοποιώντας μια βίδα (A) και ένα παξιμάδι (B).
- 2) Στερεώστε τον αεραγωγό (1) στο κάτω μέρος του δοχείου (2) χρησιμοποιώντας μια βίδα (A) και ένα παξιμάδι (B).
- 3) Συναρμολογήστε 2 κομμάτια ξύλινης λαβής (4) στο πλάι για το μεσαίο τμήμα του σκάφους (5) χρησιμοποιώντας βίδα (A) και παξιμάδι (B).
- 4) Συναρμολογήστε το μεσαίο τμήμα του δοχείου (5) στο κάτω μέρος του δοχείου (2) χρησιμοποιώντας τη βίδα (A) και το παξιμάδι (B).
- 5) Συναρμολογήστε το πλαίσιο στήριξης του γκριλ μαγειρέματος (7) στην κορυφή του ταψιού (8) χρησιμοποιώντας μια βίδα (A) και ένα παξιμάδι (B).
- 6) Συναρμολογήστε το πάνω μέρος του μπολ (8) πάνω από το μέσο του μπολ (5) χρησιμοποιώντας τη βίδα (A) και παξιμάδι (B).
- 7) Συναρμολογήστε 2 τμχ ξύλινης λαβής (4) στη σχάρα μαγειρέματος (9) χρησιμοποιώντας τη βίδα (A) και το παξιμάδι (B).
- 8) Τοποθετήστε τη σχάρα με κάρβουνα (6) πάνω από το δοχείο (8).

9) Τοποθετήστε τη σχάρα (9) στο πλαίσιο στήριξης της σχάρας μαγειρέματος (7).